



## **Gebruiksaanwijzing Kettle Clean Gel**

- **Te gebruiken voor het schoonmaken en uitkoken van bijvoorbeeld Popcornketels, Ovens, Kookplaten, Bakplaten, Vetketels, FrituurPannen, Grill en Barbecues. Hierna te noemen 'Pan'.**
- **Niet gebruiken op aluminium, koper, messing, gegalvaniseerde en gelakte oppervlakten.**
- **Draag beschermde handschoenen en een veiligheidsbril.**
- **Schakel altijd de stroom uit voordat u start met schrobben.**
- **Schudden voor gebruik.**

### **Omschrijving**

Door werking van speciale penetrerende en oppervlakte actieve bestanddelen heeft dit product een sterk reinigende en oplossende werking. Deze werkt uitstekend voor plantaardige, dierlijke, ingebrande en verkoolde vervuiling. Verwarmen van het te reinigen product versnelt en verbetert de werking van Kettle Clean Gel. Gebruik onderstaand doseeradvies als uitgangspunt.

### **Dagelijkse verontreiniging**

- Verdun de Kettle Clean Gel 1:10 met water.
- Verwarm Pan tot 60-80 graden.
- Vul de Pan met het mengsel.
- Breng het aan de kook – 5 minuten.
  - Voorkom overkoken! Til regelmatig deksel op en voeg eventueel koud water toe om overkoken te voorkomen.
- Schakel Pan uit.
- Schrob de vervuiling los.
- Leeg de Pan en spoel grondig schoon.
- Maak de Pan droog met vochtige doek.



### **Sterke verontreiniging**

- Smeer de koude Pan in met onverdunde Kettle Clean Gel.
- Laat ongeveer 15 minuten intrekken (niet opdrogen).
- Verwarm de Pan tot 80-100 graden.
- Vul de Pan met een verdund mengsel Kettle Clean Gel 1:10 met water
- Breng het aan de kook – 5 minuten.
  - Voorkom overkoken! Til regelmatig deksel op en voeg eventueel koud water toe om overkoken te voorkomen.
- Schakel de Pan uit en giet leeg.
- Giet koud water in de hete Pan.
- Schrob de vervuiling los.
- Leeg de Pan en spoel grondig schoon.
- Maak de Pan droog met vochtige doek.